



Anziehvorschrift Zylinderkopf**Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****867.700**passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a**Renault, Nissan, Opel****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo481.900
M 12x1,5x135Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- Pos 1-10: 5 Nm
- Pos 1-10: 30 Nm
- Pos 1-10: 150° ±3°
- Pos 1-10: 150° ±3

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Mot: R9M & R9N401

1.6 ltr 66-118 kW (90-160 PS)

Renault Scénic III, Grand Scénic, Megane III

Espace, Fluence

Nissan Qashqai, X-Trail

Opel Vivaro

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/11/12

867.700