

Anziehvorschrift Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

592.540

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

PSA



Das Original

Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo



592.640
M 10x1,5x126

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- Pos. 1-8: 10 Nm
Pos. 1-8: 30 Nm
- Pos. 1-8: 230°
- Pos. 9-10: 10 Nm
Pos. 9-10: 30 Nm
- Pos. 9-10: 180°
- Pos. 11: 10 Nm
Pos. 11: 20 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 76,3 mm, ÷: 0,7 mm

Mot: EB2, EB2F

Peugeot 208

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

26/06/25

592.540